



## Die Erweiterung von NavBasic durch zusätzliche Module



### TimoCom Schnittstelle

TimoCom – der Marktführer unter den Laderaum- und Frachtenbörsen in Europa – bietet seinen Kunden eine umfangreiche Lösung für ein transparenteres und effizienteres Transportgeschäft.

Das Modul TimoCom Schnittstelle von NavBasic bietet eine Anbindung an eMap von TimoCom.

Für die Einrichtung der Schnittstelle benötigt TimoCom lediglich einen Benutzernamen und ein Passwort von Navkonzept. Beides erhalten Sie im Portal von NavBasic unter dem Modul TimoCom.

Der Benutzername ist bereits vorgegeben, somit muss nur noch ein Passwort festgelegt werden. Zusätzlich können Sie noch entscheiden, welche Fahrzeuge für TimoCom freigeschaltet werden sollen.


Jetzt noch im Portal von TimoCom eMap den Anbieter Navkonzept auswählen, Benutzernamen und Passwort von NavBasic hinterlegen und schon sind Ihre Fahrzeuge mit der größten Frachtenbörse Europas verbunden. Jetzt werden alle 15 Minuten die Positionsdaten Ihrer Fahrzeuge an das Portal von eMap gesendet.



### NavBasic Benutzerverwaltung

Damit Sie NavBasic mit mehreren Benutzern parallel nutzen können, benötigt jeder Benutzer einen eigenen Zugang.

Diese werden vom Administrator unter den Einstellungen angelegt.






## Geofencing

Das Geofencing ermöglicht es Ihnen individuelle Adressbereiche zu überwachen. Das System informiert Sie dann, wenn ein Fahrzeug in einen Adressbereich hineinfährt oder diesen verlässt.

Die Alarmierung kann per SMS und/oder E-Mail erfolgen. Zusätzlich lässt sich der Zeitraum bestimmen, in dem die Adressen überwacht werden sollen.

Aktiviert wird das Geofencing, indem Sie über das Modul Adressen den Adressbereich festlegen. Über die Einstellungen des Fahrzeuges bestimmen Sie, welcher Adressbereich für das Fahrzeug relevant ist. Anschließend wählen Sie unter den allgemeinen Einstellungen aus, ob Sie per SMS und/oder E-Mail informiert werden möchten und in welchem Zeitraum das Geofencing aktiviert sein soll.



## Mobiler Zugang

Mit dem mobilen Zugang von NavBasic haben Sie auch unterwegs den Überblick über Ihre Fahrzeuge.

NavBasic Mobile bietet eine optimierte Darstellung für Smartphones und Tablets.

Damit Sie die mobile Ansicht nutzen können, öffnen Sie die dafür eingerichtete Internetseite und geben Ihre bekannten Zugangsdaten ein. Sie erreichen das mobile Portal unter der Adresse [m.navbasic.de](http://m.navbasic.de) oder Sie laden die Android IO Mobile App aus dem Google Play Store.

